

Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Samsung

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Samsung. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.



ETAPE 1



- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«EXIT»** de votre télécommande, pendant env. 20 secondes. La question **«Réinitialise tous les paramètres en rétablissant les valeurs standard»** apparaît alors.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«OK»**. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante. **Attention! Cela supprime vos anciens paramètres.**
- Le téléviseur s'éteint automatiquement. Rallumez-le au bout d'env. 1 minute.

ETAPE 2



- Sélectionnez la **langue** désirée. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 3



- Dans le point de menu **«Mode d'utilisation»**, sélectionnez l'option **«Usage domicile»**. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 4



- Sélectionnez le **pays** désiré. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 5



- Dans le point de menu «Type d'antenne», sélectionnez l'option «Câble». Confirmez votre sélection (Démarrer) avec la touche correspondante.

ETAPE 6



- Dans le point de menu «Type de chaînes», sélectionnez l'option «Numérique». Confirmez votre sélection (Démarrer) avec la touche correspondante.

ETAPE 7



- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, vous trouverez les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Mode de recherche	Rapide
Réglages réseau	Manuellement
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info.
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info.
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info.
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info.

- Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»** pour lancer la recherche automatique.

ETAPE 8



- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de chaînes.
Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.
- Confirmez vos spécifications avec la touche «OK» pour poursuivre.
- **En option:** le système va vous inviter à chercher le satellite; **veuillez sauter** ce point à l'aide de la touche correspondante.

ETAPE 9



- Pour le point de menu «**Mode Horloge**», sélectionnez les paramètres qui vous conviennent ou conservez les réglages du fabricant. [Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations.](#)

ETAPE 10



- Le système va vous inviter à lire les instructions d'installation pour les boîtiers décodeurs; **veuillez sauter** ce point à l'aide de la touche correspondante.

ETAPE 11



- Dans le point de menu «**Profitez de votre téléviseur**», sélectionnez l'option «**Regarder la TV**». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.
- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d'installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l'authentification automatique qui suit.
- La première chaîne s'affiche automatiquement.

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.