HORIZON BOX

Ermöglicht Ihnen, die allgemeinen Funktionen der **HORIZON-BOX** einzustellen und anzupassen.

STROMSPAREINSTELLUNGEN

Mit den unter **STROMSPAREINSTELLUNGEN** verfügbaren Optionen können Sie die Höhe des Standby-Verbrauchs einstellen und die Standby-Verwendung festlegen:

VERBRAUCH IM STANDBY Ermöglicht Ihnen, den Strompegel einzustellen, der verwendet wird, wenn die Horizon-Box im Standby-Modus ist. Die Optionen sind **HOCH**, **MITTEL** und **NIEDRIG** (KEIN TEL/INTERNET).

> Bitte beachten Sie, dass im Standby-Modus **NIEDRIG** das Telefon und die Internetverbindung inaktiv sind.

AUTO-STANDBY-MODUS Ermöglicht Ihnen festzulegen, wann die Horizon-Box automatisch in den Standby-Modus wechselt.

AUTOMATISCH
Die Horizon-Box wechselt zu der von Ihnen eingestellten Uhrzeit oder nach einem von Ihnen eingestellten Zeitraum in den Standby-Modus.

AUS
AUTO-STANDBY-MODUS wird nicht verwendet.

NACHTS
Die Horizon-Box wechselt zur Standarduhrzeit 23.00 Uhr in den Standby-Modus. Der Standby-Modus **NACHTS** endet zur Standarduhrzeit 5.00 Uhr. Diese Uhrzeiten können mit **AUTO-STANDBY VON-BIS** eingestellt werden.

AUTO-STANDBY VON-BIS Ermöglicht Ihnen, die Start- und Endzeit von **AUTO-STANDBY** einzustellen.

AUTO-STANDBY NACH Ermöglicht Ihnen, den Zeitraum festzulegen, nach dem die Horizon-Box in den Standby-Modus wechselt. Die Uhrzeit wird in Schritten von 30 Minuten eingestellt; von 30 Minuten bis zu einem Maximum von 240 Minuten. Die Standardeinstellung ist 210 Minuten.

SOFTWARE UPDATE

Ermöglicht Ihnen, das Horizon-Boxsystem mit der aktuellen Software zu aktualisieren und die Versionsinformationen der gegenwärtig installierten Systemsoftware zu prüfen.

DIAGNOSE

Mit den unter **DIAGNOSE** verfügbaren Optionen können Sie den Status verschiedener Funktionen der Horizon-Box überprüfen.

WERKSEINSTELLUNGEN

Ermöglicht Ihnen, die Horizon-Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hierbei können die auf der Festplatte der Horizon-Box gespeicherten Aufnahmen behalten oder gelöscht werden.

DISPLAY-HELLIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Display-Helligkeit der Horizon-Box einstellen. Die verfügbaren Einstellungswerte sind 25 %, 50 %, 75 % und 100 %, wobei 100 % der maximalen Helligkeit entspricht.